


取扱説明書

この度はスナップオントライシクルをご購入頂きまして、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。又、読み終わった後も大切に保管してください。


梱包内容

※必ず最初にご確認ください。




組み立て方法


1. 図の順番に各パーツを取付けてください。




2. バンドのネジを板スパナでしっかりと締めてください。
※ハンドルパーツ及びバンドはしっかりと差し込んでください。



4. 図のようにサドルを取付け
しっかりとボルトを締め付けて下さい。



3. 図のように本体フレームにサドルを取付けます。



5. ⑤フロントキャップを⑥バンドがかくれるまでしっかりとさげて完成。

※各所が確実に固定されているか確認してください。



⚠ 使用上のご注意

- 足が地面及びペダルに確実につくことを確認してからご使用ください。
- ご使用対象年齢は1才半児から4才児までが望ましいです。（身長 77cm~100cm）
- 三輪車は構造上、ハンドルを切ったとき、ペダルを踏み込んだときに転倒することがありますのでご注意ください。
- 幼児がサドルに立ち上がりたいよう注意してください。転倒する危険があります。
- 車輪のまわりに手を入れないでください。
- 坂道や交通のはげしいところでは乗らないでください。
- 斜面及び段差のある場所、転落のおそれのある場所では乗らないでください。
- 二人乗りはしないでください。
- 雨ざらしにはしないでください。時々手入れ点検をして、壊れたままで使わないでください。
- 三輪車以外の目的では使用しないでください。
- 業務用・団体等では使用しないでください。
- 一人で使用する幼児については、保護者が使用上の注意を指導してください。
- 本体フレームに足をかけないでください。転倒する危険があります。
- ポケットに重いもの（1kg以上）やポケットからはみ出るほど大きな物を入れないでください。

組み立てが終わりましたら、確実に固定されているか確認してください。

乗車前の点検 日頃のお手入れ

- ハンドル・車輪・サドル・ペダルに、がたつきやゆるみがないことを確かめてください。
- 本体や車輪の付いた泥などの汚れは、柔らかいブラシや布で拭いて落として下さい。
- ひどい汚れは布に水や中性洗剤を薄めたものをふきませてぬぐった後、乾いた布でよく拭いて下さい。
(シンナー・ベンジンなど揮発性のものは使用しないでください。)
- 前車輪の軸受け・ハンドル金具の回転部分・後車輪の車軸にのみ、家庭用のミシン油か自転車油等を3ヶ月に一度程度少量注油して下さい。

 SGマークの賠償制度について
三輪車を正しい方法で使用している最中に、製品の欠陥により身体的な損害が発生した場合には、SGマーク補償の対象になります。

(一財)製品安全協会 03-5808-3300

エム・アンド・エム株式会社

〒542-0072 大阪市中央区高津1丁目10番14号

ホームページ <http://www.mimi.co.jp>

製品に関するお問い合わせ ※番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

エム・アンド・エム株式会社 お客様相談室 受付時間：9:00~17:00
(土日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)
 0120-078-815 E-mail web@mimi.co.jp