


この度は三輪車『Trike』をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本取り扱い説明書を必ずお読みいただき、安全上の注意事項をご理解の上、商品をご使用ください。
また、読み終わった後も大切に保管してください。


梱包物の確認

※必ず最初にご確認ください。



組み立て方

1. 図の順番に各パーティを取付けてください。




2. バンドのネジを板スパナでしっかりと締めてください。

※ハンドルパーティは奥までしっかりと差し込んで下さい。




4. 図のようにサドルを取付け

しっかりとボルトを締め付けて下さい。



3. 図のように本体フレームにサドルを取付けます。



5. ⑤フロントキャップを⑥バンドがかかるるまでしっかりとさげて完成。

※各所が確実に固定されているか確認してください。



⚠ 使用上のご注意

- 足が地面及びペダルに確実につくことを確認してからご使用ください。
- ご使用対象年齢は1才半児から4才児までが望ましいです。(身長 77cm~100cm)
- 三輪車は構造上、ハンドルを切ったとき、ペダルを踏み込んだときに転倒することがありますのでご注意ください。
- 幼児がサドルに立ち上がるなよう注意してください。転倒する危険があります。
- 車輪のまわりに手を入れないでください。
- 坂道や交通のはげしいところでは乗らないでください。
- 斜面及び段差のある場所、転落のおそれのある場所では乗らないでください。
- 付属の布ポケットの取り扱いはポケット裏の表記に従って下さい。
- 二人乗りはしないでください。
- 雨ざらしにはしないでください。時々手入れ点検をして、壊れたままで使わないでください。
- 三輪車以外の目的では使用しないでください。
- 業務用・団体等では使用しないでください。
- 一人で使用する幼児については、保護者が使用上の注意を指導してください。
- 本体フレームに足をかけないでください。転倒する危険があります。
- 布ポケットに重いもの(1kg以上)やポケットからはみ出るほど大きな物を入れないでください。

組み立てが終わったら、確実に固定されているか確認してください。

乗車前の点検
日頃のお手入れ

- ハンドル・車輪・サドル・ペダルに、がたつきやゆるみがないことを確かめてください。
- 本体や車輪の付いた泥などの汚れは、柔らかいブラシや布で拭いて落として下さい。
- ひどい汚れは布に水や中性洗剤を薄めたものをふくませてぬぐった後、乾いた布でよく拭いて下さい。(シンナー・ベンジンなど揮発性のものは使用しないでください。)
- 前車輪の軸受け・ハンドル金具の回転部分・後車輪の車軸にのみ、家庭用のミシン油か自転車油等を3ヶ月に一度程度少量注油して下さい。

●お客様へ……

万一お気づきの点がございましたら右記までご連絡ください。

※品質向上の為、予告なく一部仕様変更する場合がありますので了承ください。