

はじめに

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。

セット内容

組立ての前に、必要な部品がそろっているか確認をしてください。
※組立て前の部品に異常や破損、不足が見られましたらお客様相談室までお問い合わせください。

①ハンドル ②本体フレーム ③後輪(2個) ④背もたれフレーム ⑤足乗せステップ ⑥サドル

⑦ガード支柱 ⑧リアカゴ ⑨サンシェード ⑩押棒受け ⑪ノブナット(2個)

⑫サンシェードフレーム ⑬押棒 ⑭ワッシャー(2個) ⑮スプリングワッシャー(2個)

⑯セーフティガード(L/R) ⑰背もたれ

⑱品質保証書 ⑲取扱説明書/本書

※プザー用ノブボルトはプザーと同じ箱に入っています。

⑳プザー ㉑プザー用ノブボルト ㉒単三電池(テスト用)(2本)

㉓キャップ(2個) ㉔平キャップ

※上記のキャップはサンシェード、押棒を取り外した際に使用する部品です。

小さな部品が含まれます。誤飲等の恐れがありますので、お子さまのいない所で組立ててください。

デラックスII 完成図

注意

- 乗車前の点検として、ハンドル・車輪・サドル・ペダルにガタつきや緩みがないことを確かめてください。
- 使用対象年齢は1才半から4才(4才11ヶ月)までが望ましい。(身長77cm~100cm)
- 初めて一人で使用する幼児については、保護者が使用上の注意を指導し、保護者のもとで遊ばせてください。また幼児の足が地面及びペダルに確実に着く事を確かめてからご使用ください。
- 長期のご使用でネジやナットが緩むことがあります。定期的に締め直してください。
- 故障の原因にもなりますので砂埃や水たまりで使用しないでください。
- 押棒、足乗せステップ、セーフティガードは自分で三輪車をこげない幼児のための補助具です。幼児の足が地面及びペダルに確実に着き、自分でこげるようになりましたら押棒、足乗せステップ、セーフティガードを取り外してください。取り外した部品はお子様の手の届かない所に保管してください。
- 屋外で使用された後は直射日光を避け、雨ざらしにしたリ水をかけないでください。
- 火気のある所、高温の場所は変形、故障の原因にもなりますので近づけないでください。

警告

- 素足で車輪に巻き込まれると危険ですので、三輪車に乗る際にはお子様に靴をはかせてください。
- 安全のため、押棒はお子様に触らせないようにしてください。また保護者が押棒を操作する際には必ずフリーペダルをご使用ください。
- 幼児がサドルの上に立ち上らないように注意してください。また押棒に寄りかかると三輪車と共に転倒する危険があります。充分に注意してください。
- 三輪車は構造上、ハンドルを切った時やペダルを踏み込んだ時に転倒することがありますのでご注意ください。
- 幼児の足が地面に十分着かない状態で使用しますと転倒する危険がありますので、大人が付き添ってください。
- 車輪の周囲や回転部分には手や足を入れないようにしてください。
- 坂道や車両の交通量が多い所では使用しないでください。
- 斜面及び段差のある場所、転落の恐れがある場所では乗らないでください。
- 二人乗りなどの危険な乗り方は絶対にしないでください。
- 足乗せステップの上に立たないでください。また乗車時の踏み台にしないでください。
- セーフティガードを開閉する際は必ず保護者が操作を行い、ガード支柱の穴にお子様の手が巻き込まれないよう、注意してください。
- 押棒を付けた状態で使用する時は、必ず足乗せステップを取付けて使用してください。
- カゴフレームのみ(リアカゴを外した状態)では使用しないでください。また、リアカゴ及びカゴフレームの取外しは保護者が行ってください。
- リアカゴに鋭利な物を入れないでください。布部分が破れる恐れがあります。また、このリアカゴは専用部品です。他の用途に使用しないでください。
- リアカゴの荷物を出入りする際は、必ずストッパーをかけた状態で行ってください。
- お子様を乗せたまま三輪車を持ち上げないでください。
- 時々手入れ点検をして、故障及び破損したままで使用しないでください。
- 三輪車以外の目的で使用しないでください。
- 業務用・団体等で使用しないでください。
- 小さな部品があります。組立てる際、誤飲の恐れがありますのでお子様がそばにいない状態で行ってください。
- 細包用の袋で遊ばないでください。窒息の危険があります。
- セーフティガードの上に乗りつり無理な力をかけないでください。
- 風が強い日にはサンシェードを使用しないでください。転倒の恐れがあります。

おしゃべりにプザー

フリーペダルの使い方

エアホーン
おしゃべり、メロディボタン
カチカチハンドル

OFF ON

●ON/OFFスイッチ
※右にスライドさせると「ON」
※左にスライドさせると「OFF」

ボタン操作でキャラクターがしゃべったり、2種類のメロディが鳴ります。電子音はスイッチでON/OFF切り替えができます。カチカチ鳴るハンドルギミック付き。

前車輪の「PUSH」の丸いボタンを押し込むとペダルがフリーの状態になります。「LOCK」の矢印方向にスイッチをスライドさせるとペダルがロックされ、通常の三輪車の状態になります。

※「LOCK」のスイッチをスライドさせても丸いボタンが完全に戻らない場合があります。その場合はペダルを少し動かすと丸いボタンが完全に戻り、通常の状態になります。

日頃のお手入れ

- 本体や車輪に付いた泥などの汚れは、柔らかいブラシや布で拭いて落としてください。ひどい汚れは布に水や中性洗剤を薄めた物をふくませてぬぐった後、乾いた布でよく拭いてください。(シンナー・ベンジンなど揮発性の物は使用しないでください。)
- 前車輪の軸受け・ハンドル金具の回転部分・後車輪の車軸にのみ、家庭用のマシン油か自転車用油等を3ヶ月に一度程度、少量注油してください。
- リアカゴが汚れた場合は手洗いでください。洗濯機は使用しないでください。
- リアカゴは色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。

おしゃべりにプザー 注意事項

- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 小さな部品、電池、ネジを口の中に絶対に入れないでください。
- 故障の原因となりますので雨ざらしにしないでください。
- このプザーは電子部品で構成されています。落としたり、汚したり分解しないでください。また、高温・低温になる所でのご使用、保管は避けてください。
- 電池が減った状態で使用していると、音が鳴りにくくなったり途中で途切れることがあります。早めに電池交換してください。
- 汚れは布に水や中性洗剤を薄めた物をふくませてぬぐった後、乾いた布でよく拭いてください。(シンナー・ベンジンなど揮発性の物は使用しないでください。)
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 充電式電池(ニッカドなど)は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ⊕⊖(プラスマイナス)を間違えないよう正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電・分解・過熱、火の中に入れてはいけません。
- 長時間使用しないとき、消耗済み、電池は必ず取り外してください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。

ストッパーの取扱い

サンシェードを取外してご使用の場合

押棒を取外してご使用の場合

後輪のストッパーを上上げるとロック解除、下にさげるとロック状態になります。

ロック解除
ロック状態

●ストッパー側面図

背もたれ背面のボタンを押しながらサンシェードを取外し、背もたれ上部2つの穴に㉓キャップをはめてください。

●背もたれ背面図

キャップ

●必要なパーツ: ㉓キャップ(2個)

(図1) 押棒差し込み口にあるボタンを押しながら押棒を引き抜いてください。この時、前輪が真っすぐ正面を向いている事を確認してから取外してください。

(図2) 押棒を取り外した穴に㉔平キャップをはめてください。

●必要なパーツ: ㉔平キャップ

SGマーク制度は、三輪車の欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。

製品に関するお問い合わせ
エム・アンド・エム株式会社 お客様相談室
受付時間: 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)
0120-078815 (フリーダイヤル)

プザー付きおでかけ三輪車 品番 0215
それいけ! アンパンマン デラックスII (ツー)

販売元 エム・アンド・エム株式会社
本社 〒542-0072 大阪市中央区高津1丁目10番14 TEL.06-6761-1500 (代) FAX.06-6761-7677
本社代表アドレス E-mail: web@mimi.co.jp www.mimi.co.jp

※品質向上の為、一部仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。


組立て方



組立ての前に、説明書オモテ面の「セット内容」で必要なパーツがそろっているか確認してください。組立ては必ず大人が行ってください。組立てが完了したら梱包材は廃棄、またはお子様の手の届かない所に保管してください。


1 後輪の取付け

- 組立てに必要なパーツ:
②本体フレーム
③後輪 (2個)




2 ハンドルの取付け

- 組立てに必要なパーツ:
①ハンドル
②本体フレーム




3 足乗せステップ、背もたれフレームの取付け

- 組立てに必要なパーツ:
④背もたれフレーム
⑤足乗せステップ




4 サドル、ガード支柱の取付け

- 組立てに必要なパーツ:
⑥サドル
⑦ガード支柱
⑮ノブナット (2個)
⑯ワッシャー (2個)
⑰スプリングワッシャー (2個)




5 リアカゴの取付け

- 組立てに必要なパーツ:
⑧リアカゴ




セット内容

※各パーツ名は説明書オモテ面に記載しています。また取扱い説明書内に「組立てに必要なパーツ」として番号とパーツ名を記載していますので確認してください。




6 セーフティガードの取付け

- 組立てに必要なパーツ:
⑨セーフティガード (L/R)




7 背もたれの取付け

- 組立てに必要なパーツ:
⑩背もたれ




8 サンシェードの取付け

- 組立てに必要なパーツ:
⑪サンシェード
⑫サンシェードフレーム



9 押棒の取付け

- 組立てに必要なパーツ:
⑬押棒 ⑭押棒受け



10 ブザーの取付け

- 組立てに必要なパーツ:
⑱ブザー ⑲ブザー用ノブボルト
⑳単三電池 (テスト用) (2本)

